

nome del prodotto	Covelall usa e getta		
Uso previsto	Questa copertura usa e getta è progettata per ospedali, famiglie, emergenze, industrie automobilistiche, gestione dei rifiuti, giardinaggio, farmacia, trasformazione alimentare, dipinti, visite turistiche, pericoli chimici biologici, laboratori, salvataggio e assistenza, mining, petrolio e gas		
Istruzioni per l'uso	<p>Indossare</p> <p>1) Seleziona la dimensione corretta. Assicurarsi che il prodotto sia adatto per le applicazioni.</p> <p>2) Rimuovere la copertura, aprire con cura la copertura. Controlla la copertura per tutti i difetti come fori o lacrime e sostituire se danneggiato.</p> <p>3) Spostati in un'area lontana dalla contaminazione e nei pericoli al lavoro. Assicurati di avere tutte le tue attrezzature per la protezione individuale facilmente accessibili. In posizione seduta, rimuovere calzature, vestiti spessi, gioielli e tutto ciò che può essere fastidioso AP TU O POSE un rischio per la sicurezza.</p> <p>4) Posizionare una copertura senza calzature, mettere i piedi con cura nella copertura puntando i piedi e guidandolo con cura attraverso l'apertura della caviglia. Ripeti con le altre gambe e poi tira la copertura in vita. Metti le braccia nel braccio.</p> <p>5) Rotola il coperchio del piede e posiziona le calzature, quindi rotola verso il basso per coprire completamente la parte inferiore della gamba e la caviglia. metodo al mento.</p> <p>Morbido</p> <p>1) Rimuovere il maggior numero possibile di contaminazione dalla copertina.</p> <p>2) Spostati nell'area designata lontano dalla contaminazione e dai pericoli al lavoro. Assicurati di essere facilmente accessibile dalla struttura di smaltimento appropriata. Assicurati di avere qualcuno o qualcosa per mantenere la stabilità.</p> <p>3) A partire dal cofano, tira giù la copertura verso il basso e fuori. Rimuovi la parte superiore del corpo e delle braccia rotolandolo e girando la manica della camicia. Rotolare giù Covelall e esci.</p>		
codice	OH-5000	taglia	L
modello	Covelall con un cappuccio, un nastro a due fronzoli durante il lembo. Cappuccio elastico e caviglia, tagliato e punti cuciti, bianco		
Ingrediente	60% di polipropilene + 40% polietilene, 55 ± 3% GSM,		
Certificato	Tipo5/6, EN ISO 13688: 2013, EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010, 2010, EN 13034: 2005 + A1: 2009, EN 14325: 2004 FDA, ISO12385		
È imballato	10 pezzi in poli borse, 50 pezzi/cartone, Dimensione del cartone: 50 *30 *50 cm Carico Qty: 18000pcs in 1*20gp, 45000 pezzi in 1*40HQ		
Data di scadenza	3 anni		

Technical specification						
(All measurement are for the coverall)	No.	S	M	L	XL	XX L
chest	A	110	120	130	140	150
Total length	B	160	165	170	175	180
Length of sleeve	D	58	58	60	60	60
Length of hood	G	18	18	18	18	18

Scattare foto:



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

